




Cestovný rozptyľovač vonných esencií



(sk) Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 103767FV04X00X · 2019-11

Vážení zákazníci!

S vaším novým cestovným rozptyľovačom vonných esencií si môžete teraz vychutnávať svoju obľúbenú vôňu aj na cestách.

Cestovný rozptyľovač vonných esencií je malý a môžete ho prakticky uschovať v každej kabelke. Preto je ideálny do kancelárie, hotelovej izby alebo iných malých miestností.

Cestovný rozptyľovač vonných esencií môžete nabíjať prostredníctvom USB a používať nezávisle od siete.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!

Váš tím Tchibo

Obsah

3 K tomuto návodu

4 Bezpečnostné upozornenia

10 Prehľad (obsah balenia)

11 Používanie

11 Pred použitím

11 Nabíjanie a priama prevádzka

12 Nalievanie vody

13 Zapnutie/vypnutie

14 Čistenie

15 Technické údaje

16 Likvidácia



www.tchibo.sk/navody

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršiu potrebu.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbole v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Výrobok slúži na zlepšenie vône v miestnosti.

Nie je vhodný na zvlhčovanie vzduchu v miestnosti.

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie v uzatvorených priestoroch a nie je vhodný na komerčné alebo terapeutické účely.

Výrobok sa nesmie používať ako inhalátor.

VAROVANIE pred zdravotnými rizikami

- Pred používaním prístroja sa spýtajte svojho lekára, ak trpíte ochoreniami dýchacích ciest alebo pľúc.

- Ak sa počas používania prístroja cítite zle, začne vás bolieť hlava alebo pod., ihneď vypnite prístroj a vyvetrajte miestnosť.
- Prístroj používajte len s takými vonnými prísladami rozpustnými vo vode, ktoré sú odporúčané pre prístroj tohto druhu. Iné vonné príslady môžu obsahovať príp. jedovaté alebo zdravie ohrozujúce látky, vyvolať alergické reakcie alebo predstavovať nebezpečenstvo požiaru.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať elektrické prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Čistenie prístroja nesmú vykonávať deti, smú ho vykonávať až vo veku od 8 rokov, ak sú pod dozorom.
Prístroj si nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Prístroj a jeho sieťový kábel sa od zapnutia až do úplného vychladnutia prístroja musia nachádzať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Nádržka na vodu sa naplňuje vodou. Cestovný rozptyľovač vonných esencií a USB kábel sa však počas nabíjania nesmú dostať do kontaktu s vodou, pretože potom hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto neumiestňujte prístroj na nabíjanie ani napr. do blízkosti umývadla alebo drezu.
- Prístroj naplňujte len priloženou pipetou, nie pod vodovodným kohútikom.
- Prípadne ihneď osušte vytečenú vodu, aby s ňou neprišli do kontaktu žiadne elektrické diely.
- USB kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte USB kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo USB kábli, resp. po páde prístroja.
- Nikdy neprepínajte nádržku na vodu.
- Prístroj nepoužívajte bez vody.
- Vytiahnite prípojný konektor z prístroja, ...
... ak je prístroj plne nabitý,
... pred dopĺňovaním vody alebo vyprázdňovaním nádržky na vodu,

... ak sa počas nabíjania vyskytnú poruchy a ... pred čistením prístroja. Ťahajte pritom vždy za prípojný konektor nie za prípojný kábel.

- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Výrobok obsahuje pevne zabudovaný akumulátor, ktorý sa nedá a nesmie demontovať ani vymieňať.

VAROVANIE pred poranením

- Výrobok sa nesmie vhadzovať do ohňa. Nebezpečenstvo výbuchu!




POZOR – Vecné škody

- Nestavajte prístroj na horúce povrchy.
- Aby ste sa vyhli tvorbe nánosov vodného kameňa v prístroji, odporúčame používanie destilovanej (demineralizovanej/ odmineralizovanej) vody. Do nádržky však môžete naplniť aj čistú, čerstvú vodu z vodovodu (kvalita pitnej vody).
- Do prístroja nenalievajte vodu s teplotou vyššou ako 45 °C.

- Nepoužívajte znečistenú vodu. Prístroj sa tým môže poškodiť.
- Prístroj postavte na pevný, rovný podklad odolný proti vlhkosti. Predovšetkým pri prevádzke s tvrdou vodou/arómami rozpustnými vo vode môže dochádzať k tvorbe sedimentov/usadenín.
- Nestavajte prístroj ani priamo pod regál, závesnú skrinku alebo do priamej blízkosti iných citlivých objektov. Nesmerujte výstup hmloviny na predmety. Vodná para by mohla spôsobiť poškodenia.
- Zabráňte škodám spôsobeným vodou: Prístroj vyprázdnite vždy ihneď po použití. Nestavajte ho na zem, ale trochu vyvýšene. Postarajte sa o to, aby sa neprevrátil ani nemohol byť stiahnutý. Aj keď je prístroj vypnutý, môže sa ešte vo vnútri nachádzať zvyšková voda a vytekať.
- Nesmú sa používať žiadne arómy s obsahom oleja (napr. eukalyptový olej), pretože môžu poškodiť prístroj. Používajte iba vonné esencie rozpustné vo vode.

- Používajte výlučne dodaný USB kábel.
- Prístroj nezakrývajte, napr. uterákom, ani ho neprevádzkujte pod prikrývkou alebo vankúšom.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Prehľad (obsah balenia)



bez vyobrazenia: pipeta

Používanie



VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia


- Pred naplnením vody vytiahnite prípojný konektor z prístroja.
- Používajte len vonné esencie rozpustné vo vode.

Pred použitím

- ▷ Opatrne vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.

Nabíjanie a priama prevádzka


PC/Mac
USB



Výrobok môžete pomocou priloženého USB kábla pripojiť na USB port počítača, ...
... aby ste nabili integrovaný akumulátor alebo ... ho mohli priamo prevádzkovať.
Alebo pripojte výrobok pomocou priloženého USB kábla na vhodný USB adaptér (pozri Technické údaje).




Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len sporadicky. Výrobok napriek tomu sprevádzajte bez prvého nabíjania akumulátora. Akumulátor nabíjajte až po jeho vybití.

Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá približne 2 - 3 hodiny. Kontrolka svieti počas nabíjania na červeno. Po úplnom nabití akumulátora kontrolka zhasne. Doba prevádzky je cca 1 hodina.

Nalievanie vody

1. Pred naplnením vody vytiahnite prípojný konektor z prístroja.

2.



Naplňte vodu (čerstvá pitná voda alebo destilovaná/demineralizovaná voda) do nádržky na vodu. Vody by mala mať izbovú teplotu. Neplňte viac vody ako po značku MAX.

3. Pridajte 3 - 4 kvapky vonného oleja rozpustného vo vode.



Ak do nádržky na vodu pridáte vonný olej, môže sa počas používania vytvoriť okolo prístroja usadenina.

Vonné esencie rozpustné vo vode zakúpíte v príslušných predajniach. Rešpektujte pokyny od výrobcu.

4. Dôsledne opäť zatvorte plniaci otvor zátkou.

5. Prístroj postavte na pevný, rovný podklad odolný proti vlhkosti.

▷ Ak chcete prístroj priamo prevádzkovať, prepojte priložený USB kábel s počítačom alebo pomocou USB kábla a vhodného adaptéra s elektrickou sieťou.


Zapnutie/vypnutie



NEBEZPEČENSTVO ohrozenia zdravia

Ak sa počas používania prístroja cítite zle, začne vás bolieť hlava alebo pod., ihneď vypnite prístroj a vyvetrajte miestnosť.

▷



Ak chcete zapnúť prístroj, roztiahnite obe polovice krytu.

Jemný aerosól vychádza z výstupu. Kontrolka svieti na zeleno.



Prístroj sa automaticky vypne, ak je nádržka na vodu prázdna.

▷ Na vypnutie prístroja posuňte obe polovice krytu znova k sebe.

Kontrolka zhasne.

Čistenie



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Nádržka na vodu sa naplňa vodou. Cestovný rozptyľovač vonných esencií a USB kábel sa však počas nabíjania nesmú dostať do kontaktu s vodou, pretože potom hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

1. Vytiahnite prípojný konektor z prístroja, ak sa ešte nachádza v prípojke a posuňte obe polovice krytu k sebe, ak sú ešte otvorené.
 2. Vytiahnite zátku z plniaceho otvoru.
 3. Vylejte príp. zvyšnú vodu a vypláchnite nádržku na vodu čistou vodou.
 4. Utrite prístroj príp. mierne navlhčenou utierkou dosucha a vysušte ho mäkkou savou utierkou.
- ▷ Pri nepoužívaní uložte prístroj na suché, chladné miesto.

Technické údaje

Model:	386 689
Akumulátor:	1x lítiovo-iónový akumulátor
(testované podľa UN 38.3)	3,7 V  400 mAh menovitá energia: 1,48 Wh (nevymeniteľné)
Doba nabíjania:	cca 2 - 3 hodiny
Prevádzkový čas:	cca 1 hodina
USB port:	5 V  1 A (symbol  pre jednosmerný prúd)
Žiarovka:	LED
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa redukuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!



Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko.

Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Číslo výrobku: 386 689
