




Elektrický mlynček na korenie



sk Návod na použitie

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Elektrický mlynček na korenie je určený na mletie kryštálikov soli alebo zrníček korenia. Nie je vhodný na mletie iných potravín, ako sú kávové zrná, orechy a podobne.

Je navrhnutý pre množstvá bežné v domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné.
Prehltnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Zabráňte deťom mladším ako 8 rokov v prístupe k tomuto prístroju.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Nebezpečenstvo poranenia

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

Vecné škody

- Mlynček nikdy nezapínajte prázdny, v opačnom prípade by sa mohol poškodiť keramický mlecí mechanizmus.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom.
Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Prípojné svorky v priehradke na batérie sa nesmú skratovať.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Mlynček ani jeho časti nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Nerozoberajte mlynček nad rámec opisu v tomto návode.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Technické údaje

Model:	707 346
Batérie:	4x LR03(AAA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.

Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Informácie o priložených batériách

Výrobca:

FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.

109 Industry Road, Nanping, Fujian,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

www.nanfu.com

HK@batteries.net.cn


Model: Excell LR03 AAA 1.5V

Dátum výroby: 2025/04

Vyrobené: v Číne


Uvedenie do prevádzky

1. Odstránenie krytu




- ▷ Základňu pevne držte jednou rukou. Voľnou rukou otočte krytom v smere hodinových ručičiek tak, aby trojuholník na kryte smeroval k symbolu otvoreného zámku na základni. Potom vyberte kryt zo základne.

2. Odstránenie bloku motora




- ▷ Jednou rukou pevne držte nádobku mlynčeka. Voľnou rukou vytiahnite blok motora z nádoby mlynčeka priamo nahor.

3. Vloženie/výmena batérií




- ▷ Vložte batérie podľa vyobrazenia. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
- ▷ Vyberte prípadne vybité batérie a nahraďte ich novými.

4. Naplnenie korenia




- ▷ Mlynček naplňte želaným korením alebo soľou (kryštálíkmi soli alebo zrnkami korenia).

5. Nasadenie bloku motora



- ▷ Blok motora umiestnite rovno na nádobku mlynčeka tak, aby trojuholník na bloku motora smeroval k trojuholníku na nádobe mlynčeka.

6. Nasadenie krytu




- ▷ Umiestnite kryt na základňu tak, aby trojuholník na kryte smeroval k symbolu otvoreného zámku na základni. Potom otočte krytom proti smeru hodinových ručičiek tak, aby trojuholník smeroval k symbolu zatvoreného zámku.

Používanie

UPOZORNENIE - Vecné škody

Mlynček nikdy nezapínajte prázdny, v opačnom prípade by sa mohol poškodiť keramický mlecí mechanizmus.

1. Odobratie ochranného veka




- ▷ Stiahnite ochranné veko na spodnej strane zo základne.

2. Mletie korenia



- ▷ Stlačte spínač hore na mlynčeku a podržte ho stlačený na spustenie mletia.
- ▷ Uvoľnením spínača ukončíte mletie.

3. Nasadenie ochranného veka



- ▷ Nasad'te ochranné veko zdola na základňu.

Nastavenie mlecieho stupňa

UPOZORNENIE - Vecné škody

Pri nastavovaní jemnejšieho mlecieho stupňa neotáčajte nastavovacie koliesko až nadoraz. Vždy ponechajte malý zvyšný odstup, inak sa môže mlynček počas mletia zaseknúť.

1. Ak sa v mlecom mechanizme ešte nachádza korenie na pomletie: Odstráňte kryt a blok motora a otočte nádobu mlynčeka hore dnom, aby ste z neho vysypali nepomleté korenie alebo soľ.
2. Na plynulé nastavenie mlecieho stupňa otáčajte nastavovacie koliesko.



jemný mlecí stupeň



hrubý mlecí stupeň

Čistenie

UPOZORNENIE - Vecné škody

Mlynček, resp. jeho diely nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.

- ▷ **Teleso** utierajte zvonku mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Následne ho osušte.
- ▷ Na dôkladné vyčistenie:



POZOR - Nebezpečenstvo poranenia

Pred čistením mlecieho mechanizmu vždy odpojte blok motora od nádoby mlynčeka.

1. Odoberte blok motora z nádoby mlynčeka, pozri „Uvedenie do prevádzky, Odstránenie bloku motora“.
2. Vnútro **nádoby mlynčeka** utrite mierne navlhčenou handričkou. Potom nádobku dôkladne vysušte.
3. Vyčistite **mlecí mechanizmus** zospodu malou čistiacou kefkou, štetcom alebo pod.
4. Mlynček znovu zložte.