


# Dierovacie a nitovacie kliešte

## Vážení zákazníci,

vaše nové dierovacie kliešte sú vybavené 6 násadkami na dierky s veľkosťou 2,5 až 5 mm. Nitovacie kliešte vám umožnia veľmi jednoduché upevnenie nitov až do priemeru 5 mm. Kliešte môžete použiť na rôzne účely, napr. na úpravu opaskov a na zdobenie bünd, nohavíc a iných textílií.

Aby ste mohli hneď začať, pribalili sme vám 100 nitov s priemerom 5 mm. Želáme vám veľa spokojnosti s vašim novým nástrojom.

## Váš tím Tchibo




**Číslo výrobku: 706 964**

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)



[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)



bez vybavenia:  
100 nitov (priemer 5 mm /  
niklové, medené a mosadzné farby)

## Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postupíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

### Účel použitia

Pomocou dierovacích klieští vyseknete dierky, napr. do opaska a pod. Vyseknete nimi dierky s priemerom 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 alebo 5 mm. Nitovacie kliešte slúžia na upevnenie nitov vo vyseknutých dierkach.

Vhodnými materiálmi na dierovanie alebo upevnenie nitov sú koža, plast, lepenka, látka, guma a pod.

Dierovacie a nitovacie kliešte sú koncipované na súkromné použitie a nie sú vhodné na komerčné účely.

### Nebezpečenstvo pre deti


- Obalový materiál a drobné diely uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k tomuto výrobku.

### Varovanie pred poraneniami

- Pri dierovaní a nitovaní postupujte opatrne, aby ste si neublížili.
- Dbajte na to, aby sa vaše prsty pri používaní nenachádzali medzi vysekávacím nástrojom a vysekávacou podložkou, resp. medzi nitovacou podložkou a protikusom.


## Používanie dierovacích klieští

### Zaistenie a odistenie dierovacích klieští




1. Stlačte k sebe rukoväte dierovacích klieští.
2. Na zaistenie dierovacích klieští vyklapte bezpečnostnú páčku nahor smerom k výrezu.
3. Na odistenie klieští sklopte bezpečnostnú páčku znovu nadol.

### Nastavenie veľkosti dierky a vysekávanie dierok




- ▷ Otáčajte vysekávací nástroj dierovacích klieští (dá sa len jedným smerom!), kým sa na protiahlej strane nebude nachádzať želaná veľkosť vysekávacej podložky.



- i** Správnu veľkosť si najskôr vyskúšajte na zvyšnom kúsku.
- ▷ Stlačte dierovacie kliešte na koncoch rukovätí. Takto vyviniete najvyššiu silu.

## Použitie nitovacích klieští


### Zaistenie a odistenie nitovacích klieští




1. Stlačte k sebe rukoväte nitovacích klieští.
2. Na zaistenie nitovacích klieští vyklapte bezpečnostnú páčku nahor smerom k výrezu.
3. Na odistenie klieští sklopte bezpečnostnú páčku znovu nadol.

### Osadenie nitov

1. Najskôr vyseknite dierovacími kliešťami dieru s veľkosťou vhodnou pre nit.



2. Vložte nit do diery. Široká strana nitov sa musí nachádzať na neskôr viditeľnej strane.



3. Nasadte nitovacie kliešte tak, aby široká strana nitu dosadla na protikus nitovacej podložky.
4. Na olemovanie nitu zatlačte pevne k sebe rukoväte nitovacích klieští.