Tchibo Dávkovač mydla

www.tchibo.sk/navody

(sk) Návod na použitie



Ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):

1x tesa® lepiaca podložka

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Dávkovač mydla aktivovaný snímačom je určený na bezdotykové dávkovanie tekutého mydla alebo dezinfekčného prostriedku na ruky. Výrobok nepoužívajte na iný účel.

Výrobok je vhodný na použitie vo vlhkých priestoroch.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Konzumácia dezinfekčného prostriedku je zdraviu škodlivá! Preto výrobok umiestnite mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Varovanie pred požiarom/výbuchom

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

Nebezpečenstvo poranenia

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Nerozoberajte prístroj nad rámec opisu v tomto návode. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/–).
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Výrobok zodpovedá stupňu ochrany krytom IPX4. Znamená to ochranu pred striekajúcou vodou. Chráňte ho však pred tečúcou vodou. Za žiadnych okolností sa výrobok nesmie ponoriť pod vodu. Tým by sa výrobok poškodil.
- Používajte len tekuté a jemné mydlo alebo dezinfekčný prostriedok na ruky. Pre viskózne, gélové alebo vysoko penivé výrobky je dávkovač mydla vhodný len v obmedzenej miere.
- Nádrž nikdy nenapĺňajte žieravými kvapalinami alebo kvapalinami obsahujúcimi rozpúšťadlá! Mohli by poškodiť prístroj.
- Snímač pohybu neprelepujte, nezakrývajte a nenatierajte farbou.
- Aby držiak dobre priľnul na požadované miesto pomocou lepiacej podložky tesa®, musí byť povrch pred nalepením suchý a zbavený prachu, mastnoty, silikónu a vodného kameňa. Okrem toho musí byť podklad pevný, hladký a dostatočne nosný. Nerovné a porézne povrchy sú ako podklad nevhodné.
- Lepiaca podložka tesa® je určená na trvalé pripevnenie. Dlhodobé teploty nad 40 °C znižujú priľnavosť lepiacej podložky tesa®. Pre teploty do 15 °C je lepiaca podložka tesa® nevhodná.
- Lepiaca podložka tesa® dosiahne svoju plnú priľnavosť až po približne 24 hodinách. Držiak nezaťažujte predčasne.
- Pripevnite držiak tak, aby sa v prípade pádu dávkovača mydla nič nepoškodilo.
- Pri opätovnom odstránení držiaka s lepiacou podložkou tesa® nie je možné vylúčiť, že na povrchu zostanú zvyšky lepidla. Vo väčšine prípadoch sa však z vhodných, hladkých podkladov dajú jednoducho odstrániť prstom. Rešpektujte: Z natretých podkladov sa môže uvoľniť farba!
- Na čistenie nepoužívajte žiadne ostré chemikálie, agresívne, abrazívne čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel.
- Prístroj je vybavený protišmykovými nožičkami. Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Počas používania sa môže kvapkajúce tekuté mydlo alebo dezinfekčný prostriedok dostať na povrch pod ním. Preto dávkovač mydla neumiestňujte na citlivé povrchy, ale najlepšie na umývadlo alebo na okraj umývadla. Ak to nie je možné, položte pod výrobok protišmykovú podložku alebo pod neho alebo pred neho umiestnite vhodnú nádobu (tanier, misku atď.).

Pred použitím

▷ Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál.

Vloženie batérií



1. Nádržku odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek z čerpadlovej jednotky.

2. Čerpadlovú jednotku obráťte.



3. Kryt priehradky na batérie na spodnej strane čerpadlovej jednotky otočte smerom k **open** 🔓 a vyberte ho.



4. Vytiahnite držiak batérií z priehradky na batérie a založte batérie podľa obrázka. Dbajte na správnu polaritu (+/–).



5. Držiak batérií vložte späť do priehradky na batérie **tak, aby kontakty smerovali napred**.



6. Nasaďte kryt priehradky na batérie na priehradku na batérie a otočte ho v smere hodinových ručičiek smerom k **lock** 🔒, kým sa počuteľne a citeľne nezaistí.

ℹ Výmena batérií je potrebná, ak snímač po zapnutí prístroja už nereaguje.

Naplnenie nádržky



1. Otočte veko nádržky proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho celkom von.



2. Naplňte nádržku tekutým mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom až po značku **max**.



3. Veko nádržky znovu naskrutkujte na nádržku v smere hodinových ručičiek, kým sa počuteľne a citeľne nezaistí.



4. Nádržku znovu naskrutkujte v smere hodinových ručičiek na čerpadlovú jednotku.

Používanie

▷ Dávkovač mydla umiestnite na rovný, stabilný povrch.

▷ Pod dávkovacie rameno umiestnite vhodnú záchytnú nádobku (misku alebo pod.).

Zapnutie



1. Vyklopte veko čerpadlovej jednotky smerom nahor.



2. Stlačte tlačidlo zap./vyp. ⏻

Zelená kontrolka krátko zasvieti.



3. Veko znovu sklopte.

Prístroj je pripravený na používanie.

Dávkovanie tekutého mydla / dezinfekčného prostriedku



▷ Podržte ruku pod dávkovacím ramenom.

Snímač v dávkovacom ramene spustí proces čerpania a vydá prednastavené množstvo tekutého mydla alebo dezinfekčného prostriedku.

Hneď ako odtiahnete ruku, prestane dávkovať.

Tento postup môžete opakovať ľubovoľne často, pokiaľ je dávkovač mydla zapnutý.

Vypnutie



▷ Stlačte tlačidlo zap./vyp. ⏻

Červená kontrolka krátko zasvieti.

Prístroj je vypnutý.

Pripevnenie dávkovača mydla na stenu pomocou držiaka



1. Odstráňte ochrannú fóliu z jednej strany lepiacej podložky a prilepte ju na zadnú stranu držiaka.



2. Odstráňte ochrannú fóliu z druhej strany lepiacej podložky a držiak pevne pritlačte na požadované miesto.
3. Počkajte cca 24 hodín, kým lepiaca podložka nedosiahne plnú lepiacu silu.



4. Umiestnite dávkovač mydla na držiak.

Čistenie a uschovanie

Čistenie

1. Vypnite dávkovač mydla podľa popisu v časti „Vypnutie“.
2. Vonkajšiu časť dávkovača mydla a prípadne aj snímač opatrne umyte vlhkou handričkou a potom utrite suchou handričkou.

Na dôkladnejšie čistenie:

1. Odstráňte nádržku z čerpadlovej jednotky podľa popisu v časti „Vloženie batérií“.
2. Otvorte nádržku a prípadne zlikvidujte zvyšný obsah.
3. Opláchnite nádržku, veko nádržky a hadičku čerstvou vodou a nechajte v nádržke trochu zvyškovej vody.
4. Výrobok znovu zložte a zapnite ho.
5. Niekoľkokrát aktivujte snímač, aby sa vydal vodu. Tým sa prepláchne hadička vo vnútri dávkovača.
6. Prístroj opäť vypnite, vyberte nádržku a nechajte ju otvorenú, aby vyschla na vzduchu.

Uschovanie

Ak dávkovač mydla nepoužívate dlhší čas:

▷ Vypnite prístroj.

▷ Dávkovač mydla dôkladne vyčistite podľa popisu v časti „Čistenie“.

▷ Z prístroja vyberte batérie.

▷ Dávkovač mydla skladujte na suchom mieste.

Technické údaje

Model:	698 908
Batérie:	4x LR3 (AAA)/1,5 V
Trieda ochrany:	III /
Stupeň ochrany krytom:	IPX4
Objem:	cca 250 ml
Infračervený snímač pohybu	
Dosah:	0-5 cm
Reakčný čas:	0,1 sekundy
Teplota prostredia:	od +10 do +35 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.
Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.