




Inteligentný prsteň

SK **Návod na použitie**

	
Prehľad (obsah balenia)	
Inteligentný prsteň	
	nabíjací kontakt
Nabíjací box	
	kontrolka
	USB-C nabíjací kábel
Bezpečnostné upozornenia	

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadením nedošlo k poraneniame alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Inteligentný prsteň je chytrý prsteň, ktorý sa môže používať ako kompaktná „Wearable-Technology“, čiže nositeľná technológia, na zobrazenie srdcovej frekvencie a hladiny kyslíka v krvi, na sledovanie kondície alebo na analýzu spánku.

Na tento účel sa musí prsteň spárovať so smartfónom (alebo iným mobilným zariadením). Zmerané údaje sa v pravidelných intervaloch (štandardne každých 30 minút) synchronizujú s aplikáciou „Oplayer Smart Life“ na pripojenom smartfóne.

Interval synchronizácie môžete nastaviť v aplikácii v položke  **Aktivita & Wellness**.

Inteligentný prsteň sa môže nabíjať pomocou vhodného nabíjacieho boxu prostredníctvom vhodného USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia).

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na zdravotnícke, terapeutické alebo komerčné účely. Výrobok nie je zdravotnícka pomôcka!

Nebezpečenstvo pre deti

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Ohrozenie života/nebezpečenstvo poranenia

• Inteligentný prsteň a nabíjací box obsahujú magnety. Udržujte ich v dostatočnej vzdialenosti od kariet s magnetickým prúžkom, ako sú kreditné karty, platobné karty atď., od implantovaných zdravotníckych pomôcok a iných zariadení, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetizmom alebo to môže narušiť ich funkciu. V prípade zdravotníckych pomôcok zachovávajte vzdialenosť viac ako 15 cm. Ak sa domnievate, že zariadenie vyvoláva poruchu vašej zdravotníckej pomôcky, už ho nepoužívajte a obráťte sa na lekára alebo výrobcu zdravotníckej pomôcky.

• Ak nosíte zdravotnícky implantát na srdci: Neumiestňujte inteligentný prsteň do bezprostrednej blízkosti implantátu. Nevkladajte ho hlavne do náprsných vreciek ani do vnútorných vreciek vašej bundy.

• Rešpektujte, že tento výrobok môže predstavovať zdravotné riziká pre osoby so špecifickými symptómami alebo zdravotnými stavmi. Ak trpíte niektorým z nasledujúcich ochorení, tento výrobok už nepoužívajte a poraďte sa s lekárom:

- epilepsia alebo citlivosť na svetlo
- poruchy krvného obehu alebo otvorené rany
- srdcové ochorenia alebo iné zdravotné problémy
- užívanie liekov, ktoré zvyšujú citlivosť na svetlo

• Skôr ako začnete cvičiť, poraďte sa so svojim lekárom.

• Dbajte na správnu veľkosť inteligentného prsteňa. Nesmie byť príliš tesný a tým negatívne ovplyvňovať prekrvenie.

• Nenoste prsteň dlhodobo. Z času na čas ho odložte, aby sa pokožka mohla zrelaxovať.

• Noste inteligentný prsteň len na prste. Nepoužívajte ho na iné účely!

Ohrozenie elektrickým prúdom

• Inteligentný prsteň je prachotesný a vodotesný a zodpovedá triede ochrany 5 ATM. Môžete ho nosiť pri sprchovaní, plávaní alebo kúpaní v plytkej vode. Neodporúčame však používanie v termálnych kúpeľoch, saunách (parných kúpeľoch), pri potápaní, ani v prostrediach s extrémnymi teplotnými alebo vlhkostnými pomermi.

• Nechytajte nabíjací box ani inteligentný prsteň počas nabíjania vlhkými rukami.

• Nenabíjajte inteligentný prsteň v exteriéri.

• Na nabíjanie inteligentného prsteňa používajte len dodaný nabíjací box a USB sieťový adaptér (nie je súčasťou balenia), ktorý zodpovedá „Technickým údajom“ výrobku.

• Zapájajte USB sieťový adaptér len do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťovej napätie sa zhoduje s „Technickými údajmi“ výrobku.

• Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby ste v prípade potreby dokázali rýchlo odpojiť zariadenie od zásuvky.

• Do bezprostredného okolia nabíjacieho boxu alebo na neho nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami (napr. vázy).

• Nerozoberajte výrobok. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni.

Varovanie pred požiarom/výbuchom/popálením

Inteligentný prsteň obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, výbuchu a požiaru:

• Lítiový akumulátor nemôžete a nesmiete demontovať.

• Lítiové akumulátory sa nesmú rozoberať alebo skladať, hádzať do ohňa, nútené vybiť a/ni ich nedeformujete/nehrehievajte/nerozoberajte. Zabráňte kontaktu poškodených akumulátorov s vodou. Nebezpečenstvo požiaru! Ak je akumulátor poškodený, zlikvidujte ho v súlade s aktuálnymi predpismi.

• Poškodené akumulátory môžu vytiecť. Ak by došlo k vytečeniu akumulátora, zabráňte jeho kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta si prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

• Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. Chráňte výrobok ak pred nárazmi, otrasmi a inými mechanickými vplyvmi.

• Nesadajte si na inteligentný prsteň (napr. ak ho nosíte vo vrecku nohavíc) a neukladajte naň ťažké predmety. Inteligentný prsteň sa môže poškodiť a hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

• Nehryzte do inteligentného prsteňa a neberte ho do úst. Inteligentný prsteň sa môže poškodiť a hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

• Inteligentný prsteň a nabíjací box sa počas nabíjania zahrievajú. Nezakrývajte nabíjací box.

• Neukladajte inteligentný prsteň do blízkosti výbušných plynov.

Vecné škody

• Odložte inteligentný prsteň pri silovom tréningu, pri prácach s ťažkým náradím, ako aj pri uchopovaní a držaní predmetov z kovu, keramiky alebo kameňa. Inteligentný prsteň sa pritom môže poškodiť.

• Neukladajte inteligentný prsteň na čistenie do ultrazvukovej čističky. Elektronické diely v prsteni sa môžu pritom poškodiť.

• Vyhnite sa nadmernému používaniu produktov na ošetrovanie pokožky na rukách počas nosenia inteligentného prsteňa, pretože to môže negatívne ovplyvniť povrch prsteňa a spôsobíť jeho koróziu.

• Na čistenie nepoužívajte drhnúce ani leptavé prostriedky, resp. tvrdé kety atď. Čistite inteligentný prsteň pravidelne vodou a jemným čistiacim prostriedkom a starostlivo ho osušte, kým si ho znova nasadíte na prst alebo ho uschováte.


• Počas nepoužívania uchovávajte inteligentný prsteň v nabíjacom boxe, aby sa nestratil a aby bol chránený pred poškodeniami.

Ak sa inteligentný prsteň nedá zvliecť z prsta

Obvod vášho prsta sa počas dňa mení, čo môže sťažiť zvlčenie inteligentného prsteňa.

Pri problémoch odporúčame nasledujúci postup:


- Zvlčíte si prst jemným mydlovým roztokom alebo vodou a na zvlčenie otáčajte inteligentný prsteň sem-tam.
- Držte ruku nad výškou srdca, aby ste znížili tlak krvi v prste, kým sa znova pokúsite o zvlčenie inteligentného prsteňa.
- V tiesni alebo pri nevoľnosti, ak si neviete zvliecť inteligentný prsteň sami, sa ihneď obráťte na lekára alebo pohotovostnú službu. Oznámte lekárovi alebo pohotovostnej službe pred odstránením/prerezaním inteligentného prsteňa tieto pokyny:





Prsteň je elektronické zariadenie s integrovaným akumulátorom. Z bezpečnostných dôvodov sa musí prsteň prerezať na mieste, kde sa **nenachádza** akumulátor (pozri obrázok vyššie). Inteligentný prsteň sa musí prerezať opatrne, pretože akumulátor sa môže zahrievať alebo môže začať horieť.

Nabíjanie inteligentného prsteňa

Aby sa predišlo škodám na zabudovaných akumulátoroch, sú pri dodaní nabité len na polovicu. Pred prvým použitím musíte akumulátory úplne nabiť.



2. Vložte inteligentný prsteň podľa obrázka do nabíjacieho boxu. Nabíjacie kontakty na inteligentnom prsteni a v nabíjacom boxe musia pritom ukazovať k sebe.



4. Pripojte nabíjací box pomocou priloženého USB-C nabíjacieho kábla podľa obrázku na USB sieťový adaptér (nie je súčasťou balenia).

5. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.

Najskôr sa nabíja inteligentný prsteň, potom nabíjací box.

Nabíjanie

Kontrolka na **inteligentnom prsteni svieti na červeno** a kontrolka na **nabíjacom boxe blíká na červeno**.

Stav nabitia

Kontrolka na **inteligentnom prsteni svieti na zeleno** a kontrolka na **nabíjacom boxe svieti na červeno**.

6. Skôr než vytiahnete USB sieťový adaptér zo zásuvky, najskôr vytiahnite USB-C nabíjací kábel z nabíjacieho boxu.

Nabíjanie inteligentného prsteňa na cestách v nabíjacom boxe

Ak ste na cestách bez prístupu k elektrickej sieti, môžete inteligentný prsteň nabiť v nabíjacom boxe bez pripojenia nabíjacieho boxu do elektrickej siete. Predpokladom je, aby bol akumulátor v nabíjacom boxe dostatočne nabitý. Ak už nie je dostatok kapacity v nabíjacom boxe, zostane kontrolka po vložení prsteňa vypnutá.

Nabíjanie

Kontrolka na **inteligentnom prsteni svieti na červeno** a kontrolka na **nabíjacom boxe svieti na zeleno**.

Stav nabitia

Kontrolka na **inteligentnom prsteni svieti na zeleno** a kontrolka na **nabíjacom boxe zhasne**.


 Ak kapacita nabíjacieho boxu nie je dostatočná, kontrolka na prsteni a nabíjacom boxe zostane po vložení prsteňa vypnutá.

Upozornenia k akumulátoru

- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace.
- Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. Čím nižšia je teplota okolia, tým kratšia je životnosť akumulátora.
- Stav akumulátora inteligentného prsteňa si môžete pozrieť v aplikácii. Aby ste mali istotu, že je váš prsteň vždy pripravený na použitie, odporúčame ho nabíjať skôr, ako úroveň nabitia akumulátora klesne pod 20 %.


Prepojenie inteligentného prsteňa s aplikáciou „Oplayer Smart Life“

1. Aktivujte funkciu **Bluetooth®** na vašom mobilnom zariadení (napr. smartfón).



2. Vyhľadajte v App Store/na Google Play „Oplayer Smart Life“ alebo naskenujte QR kód vedľa a nainštalujte aplikáciu na vašom smartfóne alebo tablete.

3. Spustíte aplikáciu.



4. Ťuknite na  (Nastavenia).

5. Ťuknite na  **Moje inteligentné zariadenia**

6. Ťuknite na obrázok vášho inteligentného prsteňa a pri pripájaní postupujte podľa pokynov na displeji.

Po úspešnom vytvorení spojenia sa vľavo hore na displeji zobrazí symbol .

0 aplikácii „Oplayer Smart Life“

Prehľad fitnes údajov

Sledujte dôležité vitálne hodnoty v reálnom čase – od srdcovej frekvencie cez nasýtenie krvi kyslíkom až po podrobnú analýzu spánku.

Personalizované nastavenia

Optimalizujte presnosť merania zadaním vašich osobných údajov v  (Nastavenia)  **Môj profil**. Pohlavie, dátum narodenia, výška, hmotnosť a dĺžka kroku umožňujú optimálne výpočty na mieru.

Intuitívna obsluha

Prívetivé používateľské rozhranie aplikácie je samovysvetľujúce. Preskúmajte funkcie jednoduchým ťukaním a stieraním.

Integrovaný pomocník


V prípade otázok použite integrovaný návod na použitie, ktorý podrobne vysvetľuje všetky ponuky a funkcie aplikácie.

Upozornenie

Pretože aplikácia bola navrhnutá pre rôzne smart zariadenia (smart hodinky, inteligentné prstene, bežecké hodinky atď.), je možné, že nie všetky opísané funkcie budú kompatibilné s vašim inteligentným prsteňom.

Ako správne nosiť inteligentný prsteň

UPOZORNENIE - Vecné škody
• Odložte inteligentný prsteň pri silovom tréningu, pri prácach s ťažkým náradím, ako aj pri uchopovaní a držaní predmetov z kovu, keramiky alebo kameňa. Inteligentný prsteň sa pritom môže poškodiť.



Poruchy/pomoc
Žiadne spojenie technológiou Bluetooth®
• Je vaše mobilné zariadenie vybavené technológiou Bluetooth® ? Na to si prečítajte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.
• Nie je funkcia Bluetooth® na mobilnom zariadení deaktivovaná? Skontrolujte nastavenia. Príp. aktivujte Bluetooth® . Skontrolujte, či sa inteligentný prsteň objaví v zozname nájdených zariadení. Ak nie, reštartujte aplikáciu. Umiestnite inteligentný prsteň a vaše mobilné zariadenie blízko vedľa seba. Odstráňte z okolia iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom.
• Nevýžaduje vaše mobilné zariadenie vloženie hesla? Skontrolujte nastavenia.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné platné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na adrese https://commaxx-certificates.com/doc/T23748_doc.pdf.

Technické údaje		
Model:	724 318 723 748 724 317 723 749 723 750 723 751	(čierna, 19), (čierna, 20) (čierna, 21) (strieborná, 17), (strieborná, 18) (strieborná, 20)
Nabíjací box		
Akumulátor:	lítiovo-polymérový 3,7 V/200 mAh menovitá energia: 0,74 Wh (testované podľa UN 38.3)	
Vstup:	5 V  1 A	
Výstup:	5 V  1 A (symbol  znamená jednosmerný prúd)	
Doba nabíjania:	cca 1 hodina	
Nabíjacia kapacita:	približne 6-7 nabíjacích cyklov (pre prsteň, keď je nabíjací box plne nabitý)	
Inteligentný prsteň		
Akumulátor:	lítiovo-iónový 3,7 V/12/13 mAh menovitá energia: 0,044/0,048 Wh (testované podľa UN 38.3)	
Materiál:	ušľachtilá oceľ	
Hmotnosť prsteňa (netto):	3,1-3,5 g	
Stupeň ochrany:	5 ATM	
Bluetooth®		
Verzia:	V5.4/nížšie verzie sú kompatibilné, príp. ale nepodporujú všetky funkcie max. 10 m (na voľnom priestranstve)	
Dosah:	2402 GHz až 2480 GHz	
Frekvenčné pásmo:	-11 dBm (0,08 mW)	
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C	
Výrobca:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)	

V rámci vyplešovania výrobkov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Akumulátor:	lítiovo-iónový 3,7 V/12/13 mAh menovitá energia: 0,044/0,048 Wh (testované podľa UN 38.3) ušľachtilá oceľ
Materiál:	
Hmotnosť prsteňa (netto):	3,1-3,5 g
Stupeň ochrany:	5 ATM
Bluetooth®	
Verzia:	V5.4/nížšie verzie sú kompatibilné, prip. ale nepodporujú všetky funkcie
Dosah:	max. 10 m (na voľnom priestranstve)
Frekvenčné pásmo:	2402 GHz až 2480 GHz
Max. vysielací výkon:	-11 dBm (0,08 mW)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	
Commmaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)	
V rámci vylúčenia výrobkov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobu.	
Výkon nabíjačky sa musí pohybovať od minimálneho výkonu 1 W, ktorý vyžaduje rádiový systém, po maximálny výkon 5 W, ktorý je potrebný na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.	

	
Likvidácia	
Výrobok, jeho obal a zabudované akumulátory boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.	
	Zariadenia, batérie a akumulátory , ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické zariadenia obsahujú nebezpečné látky. Môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obcejnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.
Pozor! Toto zariadenie obsahuje akumulátory, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov osadené pevne a nedajú sa vybrať bez zničenia zariadenia. Neodborná demontáž predstavuje ezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobraté zariadenie.	

Informácie o akumulátoroch
Nabíjací box
Výrobca: Shenzhen YongqiHongye Technology Co., Ltd.
Adresa: 3F-A1, budova C, LilangDongren Logistics Industrial Zone, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen Čína
E-mail: szyqhykj@sina.com
Prsteň
Výrobca: Hunan Constant Li Electronic Technology Co., Ltd.
Adresa: Miestnosť 204, budova 2, Innovation Garden, Huang Xing Avenue, Changsha, provincia Hunan, CN.
E-mail: constantli@126.com
Dátum výroby všetkých akumulátorov: 07/2025