


Kuchyňská váha

Návod k použití

není zobrazeno:
1 baterie



Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplněním nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Váha je určena k vážení potravin nebo menších předmětů do maximální hmotnosti specifikované v technických parametrech. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost! Váha je koncipována pro množství běžná v soukromé domácnosti a není vhodná pro komerční účely.

Nebezpečí pro děti


- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde k spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud se příhrádka na baterie již správně nedavírá, výrobek nepoužívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie smí ukládat nebo měnit pouze dospělí osoby.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí výbuchu/požáru/popálení/poranění

Výrobek obsahuje lithiovou baterii (knoflíkovou baterii). Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:

- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat nebo drtit, vhažovat do ohně nebo horké trouby ani zkratovat. Na bateriích neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívajte/nerozkládejte. Nedovoľte, aby poškozené baterie přišly do styku s vodou.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Baterie nesmí být přiliš vybité. Nepoužité baterie skladujte v původním obalu. Rozbalené baterie (nové i použité) se nesmí dostat do vzájemného kontaktu, rovněž je uchovávejte mimo dosah kovových předmětů.
- Baterie vystavené nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření, extrémně nízkému tlaku vzduchu (například ve vysokých nadmořských výškách) nebo extrémním teplotám mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny. Chraňte baterie před nadměrným teplem (topením), přímým slunečním zářením, extrémním tlakem vzduchu a extrémními teplotami.
- Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Přehled



Věcné škody

- Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 5 kg!
- S výjimkou potravin nebo věcí určených k vážení na váhu nic nestavte.
- Váhu nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhkosti, přímému slunečnímu záření, prachu, silným otřesům ani nárazům. Citlivá měřicí technika váhy by se tak mohla poškodit.
- Pokud je baterie vybitá nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat, okamžitě vyjměte baterii z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Váhu v žádném případě neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protisklizové nožičky. Položte proto v případě potřeby pod výrobek protisklizovou podložku.

Porucha


- Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. přístroje řízené rádiovým signálem, mobilní telefony atd., protože by mohlo dojít k chybným funkcím a zobrazení nesprávných hodnot. Pokud byla váha vystavena rušení a/nebo ukazuje nesprávné hodnoty, proveďte reset (viz kapitola „Reset v případě selhání“) nebo váhu postavte na jiné místo. Potom bude váha opět připravena k použití.

Technické parametry	
Model:	707 350
Baterie: (testováno podle UN 38.3)	1x typ CR2032 (Li/MnO ₂), 3 V jmenovitá energie: 0.63 Wh
Rozsah zobrazení:	5 až 5 000 g
Rozsah měření:	0 až 5 000 g
Kroky měření:	kroky po 1 gramu
Automatické vypínání	po cca 60 sekundách
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Informace o přiložených bateriích

Výrobce:	CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, ChangZhou City, Jiang Su PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA www.chaochuang.com zlx@chaochuang.com
Email:	zlx@chaochuang.com
Model:	CHAO CHUANG CR2032, 3V-210mAh
Datum výroby:	2025/01
Vyrobeno v:	China

Uvedení do provozu




Pomalou a opatrně vytáhněte izolační pásku z příhrádky na baterii.

Výměna baterií

Baterie je nutné vyměnit, pokud se na displeji objeví nápis **Louu** nebo se na něm již nezobrazuje nic.




Pokud se baterie dotknete holými prsty, mohou na jejich kontaktech vzniknout znečištění, která mají izolační účinek. Baterie se proto dotýkejte pouze suchým měkkým hadříkem.



- Povolte šroub, zatlačte poutko do strany a sejměte kryt příhrádky na baterii. Šroub nelze vyjmout z víka.
- Vybitou baterii vyměňte za novou. Přitom dbejte na správnou polaritu. Kladný pól (+) musí ukazovat směrem nahoru. Jemně zatlačte baterii do příhrádky na baterii.
- Příhrádku na baterii opět zavřete zasunutím zajišťovacích výčnělků víka příhrádky na baterii do vybrání v příhradce na baterii, vyrovnejte šroub a zatlačte víko příhrádky na baterii dolů. Víko příhrádky na baterii musí slyšitelně a citelně zacvaknout.
- Šroub znovu utáhněte.

Použití

Zapnutí a vypnutí váhy



- Rozložte váhu způsobem znázorněným na obrázku a umístěte ji na pevnou, rovnou plochu tak, aby stály všechny čtyři nožičky na podkladu.
- Před zapnutím váhy na ní nic nepokládávejte. Při každém zapnutí se váha automaticky kalibruje, aby byla zajištěna přesnost výsledků vážení.
- K zapnutí váhy stiskněte krátce tlačítko **⏻**. Na displeji se na pár sekund objeví všechny ukazatele. Počkejte, dokud se na displeji nebude trvale zobrazovat hodnota **O**. Nyní je váha kalibrována a připravena k vážení.
- K vypnutí váhy stiskněte tlačítko **⏻** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud displej nezhasne.

Po cca 60 sekundách beze změny hmotnosti nebo stisknutí tlačítka se váha automaticky vypne.

Nastavení měrné jednotky

Hmotnost si můžete nechat zobrazit v gramech (**g**) a mililitrech (**ml**) nebo v anglických měrných jednotkách libra (**lb oz**) a tekutá unce (**fl.oz.**). Přednastavená je měrná jednotka gram (**g**).

- Zapněte váhu.

Na displeji se na několik sekund objeví všechna zobrazení a proběhne kalibrace váhy.

Dokud jsou vidět všechna zobrazení, můžete nastavit měrnou jednotku.

- Stiskněte tlačítko **⏻** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná měrná jednotka.

Vážení

Pokud používáte nějakou nádobu, **postavte ji na váhu před jejím zapnutím**.

Tak se hmotnost nádoby nezapočítá.

- K zapnutí váhy stiskněte krátce tlačítko **⏻**. Na displeji se na několik vteřin objeví všechna zobrazení, zatímco se váha kalibruje.
- Počkejte, dokud se na displeji nebude nepřerušovaně zobrazovat **O**. Nyní je váha kalibrována a připravená k vážení.
- Potravinu určenou k vážení nasypejte nebo položte na vážicí plochu nebo do nádoby (např. 320 g mouky). Na displeji se objeví naměřená hmotnost.

Nulování váhy (funkce dovažování)

- Pokud chcete společně s přísadou, která se již nachází na váze, zvážít další přísadu, stiskněte krátce tlačítko **⏻**. Za okamžik se na displeji váhy zobrazí opět **O**.
- Na váhu nasypejte nebo položte další potravinu určenou k vážení (např. 100 g cukru). Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední.
- V případě potřeby znovu krátce stiskněte tlačítko **⏻**, aby se váha vrátila na **O** a položte na váhu další přísadu ke zvážení.
- Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední (např. 10 g soli).

Tento postup můžete opakovat tak dlouho, dokud nedosáhnete přípustné celkové hmotnosti (5 kg).

Pokud by váha ukazovala negativní hodnotu (-), např. protože jste z ní odebrali část potraviny určené k vážení nebo celou potravinu, stiskněte tlačítko **⏻**. Tím váhu opět vynulujete na **O**.

Reset v případě selhání

Pokud došlo k závadě a/nebo váha zobrazuje nesprávné hodnoty, resetujte váhu a případně změňte její umístění. Poté by měla vážit opět správně.

V případě potřeby váhu vypněte a vyjměte baterii. Počkejte několik sekund a poté baterii znovu vložte kladným pólem(+) směrem nahoru, jak je popsáno v části „výměna baterie“.

Závada	Řešení
Výrobek nefunguje. Váha po zapnutí neukazuje O .	• Krátce stiskněte tlačítko ⏻ . Pokud to nepomůže, vyjměte na chvíli baterii. Vybitou baterii příp. vyměňte za novou.
Na displeji se objevil nápis unSt .	• Váha nestojí rovně. Kalibrace se přerušila. Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby stály všechny čtyři nožičky na podkladu. • Kalibrace se přeruší vibracemi. Váhy se během kalibrace nedotýkejte ani jí nehybejte.
Na displeji se objevil nápis out2 .	• Na váze ležely při zapnutí více než 1 kg. Sejměte závaží a stiskněte tlačítko ⏻ .
Poté co jste stiskli tlačítko ⏻ , neukazuje váha ihned O .	• Za určitých okolností může chvíli trvat, než váha začne ukazovat opět O . To je zcela normální a nijak to neovlivňuje funkci váhy.
Váha zobrazuje nerealistické výsledky vážení.	• Stojí váha na rovném podkladu? • Provoz mobilního telefonu v bezprostřední blízkosti váhy může mít za následek nesprávné zobrazení. • Proveďte reset (viz oddíl „Reset v případě selhání“).
Váha zobrazuje záporný výsledek.	• Nevynulovali jste váhu když byla zatížena? Stiskněte tlačítko ⏻ .
Na displeji se zobrazuje Err .	• Byla překročena maximální celková hmotnost. Ihned odeberte hmotnost, aby se váha nepoškodila.
Na displeji se objevil nápis Louu nebo se neobjevilo vůbec nic.	• Baterie je vybitá. Vložte novou baterii.

Přetížení

V rámci jednoho procesu vážení můžete zvážít až 5 kg přísad.

Pokud se na displeji objeví nápis **Err**, byl překročen rozsah vážení váhy. Závaží ihned odstraňte, aby nedošlo k poškození váhy.

Pokud na váhu před tím, než ji zapnete, položíte předmět s hmotností vyšší než 1 kg, objeví se na displeji nápis **out2**. Váha se nemůže kalibrovat.

Čištění a uschování

- Váhu vyčistěte hadříkem mírně navlhlým vodou.
- Váhu utřete měkkým hadříkem, abyste zabránili tvorbě skvrn.

Při nepoužívání můžete váhu prostorově úsporně zavěsit za závěsné očko na stěnu nebo složit a uschovat do zásuvky.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahující nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.



